

AKAI

Boxa portabila cu BT ABTS-40 MANUALUL UTILIZATORULUI



Pentru o operare corecta, va rugam sa cititi acest manual cu atentie inainte de a utiliza aparatul. Orice revizuire ulterioara a continutului nu va fi declarata si nu ne facem responsabili pentru consecintele care pot aparea in mod implicit din trecerea cu vederea peste acest manual.

Caracteristici:

1. Boxa portabila cu Bluetooth cu lumina alba;
2. Putere de iesire cu sunet foarte clar si bas puternic si efect de sunet dinamic;
3. Cu Bluetooth A2DP, muzica wireless de la un dispozitiv dotat cu optiunea Bluetooth, cum ar fi telefonul mobil, notebook, iPhone sau iPad;
4. Imperechere sigura si simpla pentru o operare prietenoasa;
5. Raza de operare de 10 metri;
6. Cu suport USB;
7. Cu radio FM;
8. Cu functie Line-in, potrivita pentru PC, MID, TV si alte dispositive audio;
9. Baterie reincarcabila, incorporate, de tip litiu, de 1800mAh;
10. Cu maner, usor de transportat.

Accesorii:

Cablu incarcare, cablu audio, manualul utilizatorului.

Specificatii:

Marimea Tweeter-ului: 1.4 inch

Putere de iesire Tweeter: 1.2W, 4Ω

Marimea Subwoofer-ului: 3 inch

Putere de iesire Subwoofer: 9 W, 4Ω


Capacitate baterie: 1800mAh

Frecventa de raspuns: 100-20Khz

Alimentare: DC 5V

Timp de redare (vomul maxim): 2 ore

Instructiuni pentru panoul de control si butoane:



1. Anterior/micsorare volum

2. Lumina led alba

3. Mufa incarcare

4. Mufa AUX

5. Port USB

6. Play/Pause (Redare/Pauza)

7. Mod (Comuta pe Bluetooth, USB, FM si AUX-IN)

8. OFF/ON (Oprit/Pornit)

9. Urmatorul/marire volum

Bluetooth:

1. Comutati butonul de pornire pe pozitia "ON", iar lumina LED se va face albastra si va licari rapid iar sunetul "beep" se va auzi de doua ori.

2. Activati functia Bluetooth de pe telefonul mobil si cautati numele dispozitivului "AKAI ABTS-40", apoi conectati-l. Lumina albastra a LED-ului va licari incet si sunetul "beep" se va auzi de trei ori in momentul in care conectarea s-a facut cu succes.

3. Redati muzica de pe telefonul mobil.

4. Apasati scurt butonul LAST sau NEXT de pe dispozitive sau de pe telefonul mobil, pentru a selecta melodiile care va plac.

5. Apasati butonul Play/Pause (Redare/Pauza) sau folositi telefonul mobil pentru a reda/pune pe pauza muzica.

6. Apasati lung butonul LAST sau NEXT pentru a regla volumul mai mare sau mai mic. Sau reglati volumul telefonului mobil.

Redarea muzicii de pe stick-ul USB:

1. Comutati butonul de pornire pe pozitia "ON", apoi lumina RGB se va aprinde.

2. Introduceti un stick USB in slot, iar muzica memorata pe acesta va fi redata automat si lumina LED albastra va fi aprinsa mereu.

3. In modul de redare, apasati scurt butonul "Anterior" sau "Urmator" pentru a selecta melodiile pe care le doriti, apoi apasati lung acelasi buton pentru a regla volumul.

4. Apasati PLAY/PAUSE pentru a reda sau a pune pe pauza.

5. Va rugam sa comutati butonul de pornire pe pozitia "OFF" atunci cand nu folositi aparatul.

6. Apasati lung butonul "Play/Pause" pentru a opri lumina RGB.

7. Apasati butonul "Led white" pentru lumina alba.

Observatie: In modul de redare prin Bluetooth, daca introduceti stick-ul USB, acesta va deconecta Bluetooth-ul si va comuta pe modul de redare prin USB. Puteti sa apasati butonul MODE pentru a comuta din nou pe modul de redare prin Bluetooth.

Radio FM:

1. In modul de redare prin radio FM, cablul audio furnizat se comporta ca o antena. Va rugam sa introduceti cablul audio inainte de folosire, pentru a obtine cel mai bun semnal FM.

2. Comutati butonul de pornire pe pozitia "ON", apasati butonul "MODE" pentru a comuta pe modul de redare prin FM.

3. In modul de redare, apasati scurt butonul "Play/pause" pentru cautare automata a programelor FM si memorarea lor automata.

4. Apasati butonul Previous sau NEXT pentru a schimba programul FM memorat.

Functia AUX-IN:

Pentru alte dispozitive compatibile sau player-ele MP3/MP4, folositi cablul furnizat pentru a face conexiunea intre mufa "Line-Out" a dispozitivului si "Aux-In" a boxei. Apoi apasati butonul "MODE" pentru a trece in modul AUX-IN.

Cand folositi un dispozitiv extern, toate functiile vor fi controlate prin dispozitivul extern, exceptand butonul "Play/pause".

Observatii:

1. Apasati butonul MODE pentru a comuta intre diferite moduri, ordinea fiind Bluetooth, stick USB, radio FM si AUX-IN.
2. Comutati butonul de pornire pe pozitia "off" pentru a opri alimentarea pe timpul cat nu utilizati aparatul.

Incarcarea:

1. Opriti aparatul, introduceti cablul de alimentare furnizat in slotul de incarcare al unitatii, conectati cealalta capat la un PC sau alt tip de incarcator cu o putere de iesire de 5V (nu este inclus), iar indicatorul rosu pentru incarcare ramane aprins.
2. Timpul de incarcare ar trebui sa fie de 3.5 ore. Cand incarcarea este complete, lumina indicatorului se va opri.
3. Pentru a prelungi viata bateriei, va rugam sa nu incarcati aparatul mai mult de 8 ore.

Reciclarea echipamentelor electrice și electronice uzate:



Acest simbol prezent pe produs sau pe ambalaj semnifică faptul că produsul respectiv nu trebuie tratat ca un deșeu menajer obișnuit. Nu aruncați aparatul la gunoiul menajer la sfârșitul duratei de funcționare, ci duceți-l la un centru de colectare autorizat pentru reciclare. În acest fel veți ajuta la protejarea mediului înconjurător și veți putea împiedica eventualele consecințe negative pe care le-ar avea asupra mediului și sănătății umane.

Pentru a afla adresa celui mai apropiat centru de colectare:

- Contactați autoritățile locale;
- Accesați pagina de internet: www.mmediu.ro ;
- Solicitați informații suplimentare de la magazinul de unde ați achiziționat produsul.