


# 210-分解图



|           |         |
|-----------|---------|
| <b>15</b> | FM天线    |
| <b>14</b> | AM线     |
| <b>13</b> | 里电池座    |
| <b>12</b> | 里电池     |
| <b>11</b> | 5号电池    |
| <b>10</b> | 电池门     |
| <b>9</b>  | 底壳      |
| <b>8</b>  | 电池弹簧    |
| <b>7</b>  | 线路板     |
| <b>6</b>  | 喇叭      |
| <b>5</b>  | 按钮      |
| <b>4</b>  | 中壳      |
| <b>3</b>  | 右面板     |
| <b>2</b>  | 左面板     |
| <b>1</b>  | 显示胶片    |
| 序号        | 名称      |
| 机型        | 210-分解图 |